



Til CTC GSi 12, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i350, CTC EcoLogic Pro og CTC EcoZenith i550 Pro med softwareversion fra 2014-11-20.

Første pålogging – Tilmeld

- Klik på **Tilmeld**.
- Vælg **Sprog**.
- Indtast din **E-mail** og en **Adgangskode** for at logge på.
- Klik på **Tilmeld**.

The registration form (Tilmeld dig) includes the following fields and options:

- Buttons: Tilmeld dig, Ny bruger, Luk
- Sprog: Dansk (dropdown)
- E-mail: Din e-mailadresse
- Adgangskode: Mindst 5 tegn
- Buttons: Gentag adgangskode, Gentag adgangskode
- Submit button: Tilmeld dig

Indstillinger – Tilføj et nyt system

- Opret et **Navn** for varmesystemet.
- Indtast **Serienummer** (er angivet på internetmodulet).
- Tryk på **Tilføj**. Hvis du gerne vil inkludere flere varmesystemer, skal du gentage fremgangsmåden.

Flere brugere kan få adgang til systemet ved at bruge samme oplysninger, når de logger på.

Du kan aktivere og deaktivere varmesystemerne. For at gøre dette skal du bruge skyderen og trykke på Gem for at bekræfte indstillingen for varmesystemet.

Hvis tilføj af varmesystemet svigter, vil systemet stadig stå på listen under **Indstillinger/Mine varmesystemer**. Prøv at aktivere og gemme fra denne placering. Et ikke-aktivt system virker ikke.

På billedet er varmepumpesystemet aktiveret.

The settings page (Indstillinger) shows the following sections:

- Sprog: Dansk (dropdown)
- Mine varmesystemer: Mit varmesystem (830116480742) with a toggle switch and Gem button. Slet varmesystem button.
- Tilføj nyt system: Navn (Sommerhuset), Serienummer (831015270207), Tilføj button.

Menu

Skub siden til højre, eller klik på  for at få adgang til menutræet.

The menu screen (Menu) displays the following items:

- Min konto
- Varmesystem
- Driftinfo
- Alarm
- Indstillinger (highlighted with a red arrow)
- Hjælp

On the right side, there are labels for user information: Lan, My, Test, Add, Nan, e.g., Pho, To tr.



Min konto

Administrer dine kontooplysninger, e-mail og adgangskode.

☰
Min konto
ctc

Rediger kontodata

E-mail

Adgangskode

Skift e-mail

Skift adgangskode

Nuværende adgangskode

Ny adgangskode

Bekræft ny adgangskode

Skift adgangskode

Logga ut



Varmesystem

I øverste højre hjørne vælger du, hvilke varmesystemindstillinger der skal vises. Nedenfor vises den aktuelle udetemperatur, varmtvandsindstillingerne eller indstillingerne for ferietilstand. Klik på en række for at ændre indstillingspunktet.

Under Varmesystem vises temperaturen for hvert rum. Klik på en række for at ændre indstillingspunktet.

Hvis du har foretaget ændringer og gerne vil gemme dem, skal du vælge Gem indstillinger.

☰
Varmesystem
ctc

Vælg system TestVp ▾

Generelt

Udetemp. 0 °C

Varmt brugsvand 60 °C >

Ferietilstand Ikke aktiv >

Varmesystem

Rum 1 20°C (20°C) >

Rum 2 21°C (20°C) >

Rum 3 22°C (20°C) >

Opdateret 23 minutter siden



Driftsinfo

I øverste højre hjørne vælger du, hvilke af varmesystemets driftsdata der skal vises. I installations- og vedligeholdelsesvejledningen kan du få en detaljeret beskrivelse af disse parametre.

☰
Driftsinfo
ctc

Vælg system TestVP ▾

Udetemp. 0 °C

Ferietilstand 0 dage

Temperatur Rum 1 20 °C(20 °C)

Temperatur Rum 2 21 °C(20 °C)

Temperatur Rum 3 22 °C(20 °C)

Varm. Sys. 1 Fremløb 47 °C(47 °C)

Varm. Sys. 2 Fremløb 36 °C(37 °C)

Varm. Sys. 3 Fremløb 28 °C(27 °C)

Opdateret 23 minutter siden



Alarm

For at få vist de seneste alarmer skal alarmlisten opdateres manuelt. Visse af alarmerne kan nulstilles herfra. Ikonerne skifter til rød, hvis der er opstået en alarm.

☰
Alarm
ctc

Vælg system TestVP ▾

Aktuelle alarm

Ingen aktive alarmer
2014-11-21 11:54

Opdater alarmliste

Tilbagestil alarm

