



CTC GSi 12, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i350, CTC EcoLogic Pro ja CTC EcoZenith i550 Pro, joissa ohjelmistoversio 20141120 tai sitä uudempi.

## Ensimmäinen kirjautuminen – Rekisteröidy

- Napsauta **Rekisteröidy**.
- Valitse **Kieli**.
- Anna **Sähköposti** ja **Salasana** kirjautumista varten.
- Napsauta **Rekisteröidy**.



## Asetukset – Lisää uusi järjestelmä

- Luo **Nimi** lämmitysjärjestelmälle.
- Anna **Sarjanumero** (Internet-moduuliin merkitty sarjanumero)
- Paina **Lisää**. Jos haluat sisällyttää useita lämmitysjärjestelmiä, toista vaiheet.

Muut käyttäjät voivat käyttää järjestelmää samoilla kirjautumistunnuksilla.

Voit aktivoida lämmitysjärjestelmät ja poistaa niiden aktiivisuuden. Tee tämä liukusäätimellä ja vahvasta toiminto lämmitysjärjestelmässä painamalla Tallenna.

Jos lämmitysjärjestelmän aktivointi ei onnistu, järjestelmä on kuitenkin merkittynä kohdassa **Asetukset / Omat lämmitysjärjestelmät**. Yritä aktivoida se uudelleen ja tallentaa sitä kautta. Jos järjestelmä ei ole aktiivinen, se ei toimi.

Kuvassa oleva lämpöpumppujärjestelmä on aktiivinen.

## Valikko

Pääset valikkonäkymään liu'uttamalla sivua oikealle tai napsauttamalla .



## Oma tili

Hallitse tilittietoja, sähköpostia ja salasanaa.

Oma tili **CTC**

**Muokkaa tilin tietoja**

Sähköposti

Salasana

Vaihda sähköpostiosoite

**Vaihda salasana**

Nykyinen salasana

Uusi salasana

Vahvista uusi salasana

Vaihda salasana

Kirjaudu ulos



## Lämmitysjärjestelmä

Valitse oikeasta yläkulmasta, mitkä lämmitysjärjestelmän asetukset näytetään. Alla näkyvät nykyinen ulkolämpötila, kuuman veden asetukset ja lomatilan asetukset. Muuta asetuskohtaa napsauttamalla riviä.

Lämmitysjärjestelmä-kohdan alla näkyvät jokaisen huoneen lämpötilat. Muuta asetuskohtaa napsauttamalla riviä.

Jos olet tehnyt muutoksia ja haluat tallentaa ne, valitse Tallenna asetukset.

Lämmitysjärjestelmä **CTC**

Valitse järjestelmä TestVp

**Yleistä**

Ulkolämp. 0 °C

LKV 60 °C

Lomatila Ei aktiivinen

**Lämmitysjärj.**

Sisä 1 20°C (20°C)

Sisä 2 21°C (20°C)

Sisä 3 22°C (20°C)

Päivitetty 23 minuuttia sitten



## Käyttötiedot

Valitse oikeasta yläkulmasta, mitkä lämmitysjärjestelmän käyttötiedot näytetään. Katso kyseisten parametrien tarkat kuvaukset asennus- ja huolto-oppaasta.

Käyttötiedot **CTC**

Valitse järjestelmä TestVP

Ulkolämp. 0 °C

Lomatila 0 päivää

Lämpötila Sisä 1 20 °C(20 °C)

Lämpötila Sisä 2 21 °C(20 °C)

Lämpötila Sisä 3 22 °C(20 °C)

Lämm. järj. 1 Menovesi 47 °C(47 °C)

Lämm. järj. 2 Menovesi 36 °C(37 °C)

Lämm. järj. 3 Menovesi 28 °C(27 °C)

Päivitetty 23 minuuttia sitten



## Hälytys

Hälytysluettelo on päivitettävä manuaalisesti, jotta uusimmat hälytykset tulevat näkyviin. Jotkut hälytykset voidaan nollata täältä. Kuvake muuttuu punaiseksi, jos hälytys on lauennut.

Hälytykset **CTC**

Valitse järjestelmä TestVP

**Nykyiset hälytykset**

Ei aktiivisia hälytyksiä  
2014-11-21 11:54

Päivitä hälytysluettelo

Häly kuittaus

