



For CTC GSi12, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i350, CTC EcoLogic Pro og CTC EcoZenith i550 Pro med programversjon fra og med 20141120.

Første innlogging – Opprette konto

- Klikk på **Opprett konto**.
- Velg **Språk**.
- Skriv inn **e-postadressen** og **passordet** for innloggingen.
- Klikk på **Opprett bruker**.

| | | |
|---|-----------------|-------|
| Oppr. konto | Ny bruker | Steng |
| Språk | Norsk ▾ | |
| Epost | Angi din e-post | |
| Passord | Minst 5 tegn | |
| Gjenta passord | Gjenta passord | |
| <input type="button" value="Opprett bruker"/> | | |

Innstillinger – Legg til varmesystem

- Velg et **Navn** på varmesystemet.
- Skriv inn **Serienummeret** (på Internett-modulen)
- Velg **Legg til**. Gjenta prosedyren for å legge til flere varmesystemer.

Hvis flere brukere vil bruke samme konto, må de logge inn med samme kontoopplysninger.

Varmesystemene kan aktiveres og deaktiveres. Du gjør dette ved å bruke glidebryteren og deretter trykke på Lagre for å bekrefte med varmesystemet.







Hvis du ikke lykkes med å legge til varmesystemet, havner systemet likevel i listen under **Innstillinger/Mine varmesystem**. Da kan du prøve å aktivere og lagre derfra. Et deaktivert system fungerer ikke.

På bildet er systemet Min varmpumpe aktivert.

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ☰ | Innstillinger | ctc |
| Språk | Norsk ▾ | |
| Mine varmesystem | | |
| Min varmpumpe 830116480742 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="Lagre"/> |
| <input type="button" value="Slett varmesystem"/> | | |
| Legg til varmesystem | | |
| Navn | Sommerhuset | |
| Serienummer | 831015270207 | |
| <input type="button" value="Legg til"/> | | |

Meny

Skv så til høyre eller klikk på  for å komme til menytreet.

| | | |
|---|---------------|------------------------------------|
| Meny | | ☰ |
|  | Min konto | Lan |
|  | Varmesystem | Lan |
|  | Driftsinfo | My |
|  | Alarm | Test 0046 |
|  | Innstillinger | <input type="button" value="Add"/> |
|  | Hjelp | Nan e.g " |
| | | Pho To th |



Min konto

Under Min konto kan du endre e-postadresse og passord.

Min konto **ctc**

Rediger opplysn.

E-post

Passord

Endre e-post

Endre passord

Gjeldende passord

Nytt passord

Verifiser nytt passord

Endre passord

Logg ut



Varmesystem

Øverst til høyre velger du hvilket varmesystem innstillingene skal vises for. Her vises aktuell utetemperatur, varmtvannsinnstillinger eller innstillinger for feriemodus. Klikk på de ulike radene for å endre børverdien.

Under Radiatorsystem vises temperaturene for de ulike rommene.

Klikk på de ulike radene for å endre børverdien.

Hvis du har endret en innstilling og vil lagre den, trykker du på Lagre innstillinger.

Varmesystem **ctc**

Velg system TestVp

Generelt

Utetemperatur 0 °C

Varmtvann 60 °C

Feriemodus Ikke aktiv

Radiatorsystem

Rom 1 20°C (20°C)

Rom 2 21°C (20°C)

Rom 3 22°C (20°C)

Oppdatert 23 minutter siden



Driftsinfo

Øverst til høyre velger du hvilket varmesystem innstillingene skal vises for.

Se installasjons- og vedlikeholdshåndboken for en nærmere beskrivelse av disse parametrene.

Driftsinfo **ctc**

Velg system TestVP

Utetemperatur 0 °C

Feriemodus 0 døgn

Temperatur Rom 1 20 °C(20 °C)

Temperatur Rom 2 21 °C(20 °C)

Temperatur Rom 3 22 °C(20 °C)

Rad. Sys. 1 Tur 47 °C(47 °C)

Rad. Sys. 2 Tur 36 °C(37 °C)

Rad. Sys. 3 Tur 28 °C(27 °C)

Oppdatert 23 minutter siden



Alarm

For å kunne se de siste alarmene må du oppdatere alarmlisten manuelt.

Noen av alarmene kan tilbakestilles herfra.

Ikonet blir rødt hvis det er utløst en alarm.

Alarm **ctc**

Velg system TestVP

Akt. alarmer

Ingen akt. al.
2014-11-21 11:54

Oppdater alarmlista

Reset alarm

